# **DOCUMENT DE DESIGN**

## **PROIECT**

## Monitorizarea altitudinii unui avion

## REALIZATOR(I)

Budulan Mihai

VERIFICATOR(I)

Draga Marius

Draga Mihaela

VERSIUNE CURENTĂ

1.1

DATA ULTIMEI VERSIUNI

26.01.2019

## **CUPRINS**

1.	Versiunile documentului	3
2.	Scopul documentului	3
3.	Documente asociate.	3
	3.1. Documente aplicabile	3
	3.2. Documente referință	
4.	Abrevieri	4
5.	Design	4
	5.1. Arhitectură statică	4
	5.2. Arhitectură dinamică	5
6.	Design detaliat	6
	6.1. Package_Input	6
	6.1.1. Descriere	6
	6.1.2. Interfață	6
	6.1.3. Conţinut	6
	6.2. Package_Output	7
	6.2.1. Descriere	7
	6.2.2. Interfață	7
	6.2.3. Conţinut.	7
	6.3. Package_GUI	9
	6.3.1. Descriere	9
	6.3.2. Interfață	9
	6.3.3. Conţinut.	10
	6.4. Package_Monitor	14
	6.4.1. Descriere	14
	6.4.2. Interfață	14
	6.4.3. Conţinut	14
7.	Matrice de trasabilitate	17

### 1. Versiunile documentului

Versiunea	Data realizării versiunii	Descriere
1.0	25.01.2019	Prima versiune a documentului de design.
1.1	26.01.2019	Actualizare matrice de trasabilitate

## 2. Scopul documentului

Documentul a fost realizat de echipa formată din:

- Budulan Mihai
- Draga Marius
- Draga Mihaela

în cadrul proiectului de la disciplina "Sisteme Informatice Critice" Acest document prezintă design-ul pentru proiectul "Monitorizarea altitudinii unui avion".

## 3. Documente asociate

### 3.1.Documente aplicabile

Identificator	Document
AD1	-
AD2	Document de Specificații,

## 3.2.Documente referință


Identificator	Document
RD1	http://staruml.io/
RD2	https://www.smartdraw.com/uml-diagram/

## 4. Abrevieri

Abreviere	Semnificație
GUI	Graphical User Interface
SIC	Sistem Informatic Critic

## 5. Design

## 5.1. Arhitectură statică



Pachet	Descriere pachet	
Package_Input	Se ocupă cu preluarea/colectarea valorilor intrărilor în SIC. Intrările în sistem sunt:	
	- Altitudinea avionului citită de la senzorul de altitudine.	
	- Butonul de achitare acționat de pilot al semnalului Warning.	
	Conține clasa Class_Sensors.	
Package_Monitor	Se ocupă cu monitorizarea altitudinii unui avion:	
	- Preia valorile de intrare prin intermediul Package_Input.	
	- Prelucrează informațiile, calculând comenzile de ieșire.	
	- Transmite valorile de ieșire către Package_Output.	
	Conține clasa Class_AltitudeMonitor.	
Package_GUI	Se ocupă cu realizarea unui GUI pentru:	
	- Simularea intrărilor în sistem utilizate de Package_Input.	
	<ul> <li>Vizualizarea ieşirilor din sistem transmise de Package_Output.</li> </ul>	
	Conține clasa Class_GUI.	

Package\_Output

Se ocupă cu transmiterea comenzilor ieșirilor din SIC. Ieșirile din sistem sunt:


- LED-urile corespunzătoare semnalelor "Error", "Warning", "Alarm".

- Afișarea altitudinii pe un ecran de tip ceas.

- Afișarea stării pilotului automat: activat / dezactivat.

Conține clasa Class Indicators.

### 5.2. Arhitectură dinamică



Package\_GUI permite simularea atât a senzorilor de altitudine și de achitare de la intrarea în sistem, cât și simularea indicatoarelor (LED-uri, ecran cu ceas, autopilot) de la ieșirea sistemului.

Valorile simulate ale senzorilor sunt colectate de Package\_Input care poate să prelucreze aceste valori dacă este necesar înainte să le transmită mai departe către Package\_Monitor care calculează comenzile pentru LED-urile Error, Warning și Alarm, pentru afișorul altitudinii și pentru autopilot.

Comenzile sunt primite de Package\_Output care va transmite efectiv comanda către indicatoarele simulate de Package\_GUI.

### 6. Design detaliat

- 6.1. Package\_Input
  - 6.1.1. Descriere

Se ocupă cu preluarea/colectarea valorilor intrărilor în SIC. Intrările în sistem sunt:

- Altitudinea avionului citită de la senzorul de altitudine.
- Butonul de achitare acționat de pilot al semnalului Warning.


Contine clasa Class Sensors.

#### 6.1.2. Interfață

Pachetul Package\_Input primește date din exteriorul sistemului de la senzorul de altitudine și de la butonul de achitare al semnalului Warning de către pilot, sau, în cazul simulat, primește valorile simulate ale acestor senzori de la pachetul Package\_GUI.

Pachetul Package\_Input transmite către pachetul Package\_Monitor valorile primite de la senzori sau, în cazul simulat, de la pachetul Package\_GUI.

#### 6.1.3. Continut



Metodă	Descriere
Read_AltitudeSensor()	Citește și returnează valoarea altitudinii de la senzor/GUI (în cazul simulat).  public static float Read_AltitudeSensor() {     return Class_GUI.Get_AltitudeInputVariable(); }

Citește și returnează valoarea stării de achitare de la buton/GUI (în cazul simulat).

Public static boolean Read\_AcquittalSensor()

{
 return Class\_GUI.Get\_AcquittalInputVariable();
}

#### 6.2. Package\_Output

#### 6.2.1. Descriere

Se ocupă cu transmiterea comenzilor ieșirilor din SIC. Ieșirile din sistem sunt:

- LED-urile corespunzătoare semnalelor "Error", "Warning", "Alarm".
- Afișarea altitudinii pe un ecran de tip ceas.
- Afișarea stării pilotului automat: activat / dezactivat.


Conține clasa Class Indicators.

#### 6.2.2. Interfață

Pachetul Package\_Output primește date de la pachetul Package\_Monitor, date ce reprezintă anumite valori ale comenzilor pe care trebuie să le transmită mai departe.

Pachetul Package\_Output transmite către exteriorul sistemului comenzi către cele 3 tipuri de LED-uri (Error, Warning, Alarm), către afișorul cu ceas al altitudinii și către un afișor al stării (on, off) a pilotului automat, sau, în cazul simulat, transmite comenzile către pachetul Package\_GUI care simulează indicatoarele menționate.

#### 6.2.3. Conținut



Metodă	Descriere
Class_Indicators()	Constructorul clasei inițializează tipul obiectului LED: Error, Warning, Alarm.  public Class_Indicators(String led_signal_type) {     this.Led_IndicatorType = led_signal_type; }
Write_LedIndicator()	<pre>Transmite comenzi (culoare verde, roşu) LED-urilor/GUI-ului (în cazul simulat).  public void Write_LedIndicator(boolean value) {     if (this.Led_IndicatorType == "Error")     {         if (value == false)         {             Class_GUI.Set_ErrorLedOutputVariable(Color.GREEN);         }         else         {             Class_GUI.Set_ErrorLedOutputVariable(Color.RED);         }     }     else if (this.Led_IndicatorType == "Warning")     {         if (value == false)         {             Class_GUI.Set_WarningLedOutputVariable(Color.GREEN);         }         else         {             Class_GUI.Set_WarningLedOutputVariable(Color.RED);         }     }     else if (this.Led_IndicatorType == "Alarm")     {         if (value == false)         {             Class_GUI.Set_AlarmLedOutputVariable(Color.GREEN);         }         else         {             Class_GUI.Set_AlarmLedOutputVariable(Color.RED);         }     } }</pre>
Write_AltitudeIndicator()	Transmite comanda de afișare a altitudinii ceasului/GUI-ului (în cazul simulat).  public static void Write_AltitudeIndicator(float value) {

#### 6.3. Package\_GUI

#### 6.3.1. Descriere

Se ocupă cu realizarea unui GUI pentru:


- Simularea intrărilor în sistem utilizate de Package\_Input.
- Vizualizarea ieșirilor din sistem transmise de Package\_Output.

Conține clasa Class\_GUI.

#### 6.3.2. Interfață

Pachetul Package\_GUI primește date de la pachetul Package\_Output, date ce reprezintă anumite valori ale comenzilor indicatoarelor: LED-uri, afișorul cu ceas al altitudinii și afișorul stării pilotului automat.

Pachetul Package\_GUI transmite date către pachetul Package\_Input ale senzorilor de altitudine și de achitare a semnalului Warning de către pilot.



#### 6.3.3. Continut

```
Package_GUI
                    Class GUI
               (from Package GUI)
#serialVersionUID: long = 1 {readOnly}
#contentPane: JPanel {readOnly}
#Altitude Output Text: JTextField {readOnly}
#Alarm_Led_Text: JTextField {readOnly}
#Warning_Led_Text: JTextField {readOnly}
#Error Led Text: JTextField {readOnly}
#Altitude Input Text: JTextField {readOnly}
#Autopilot_Output_Text: JTextField {readOnly}
#Error Led Output Variable: JLabel
#Warning Led Output Variable: JLabel
#Alarm Led Output Variable: JLabel
#Altitude Output Variable: JTextField
#Altitude Input Variable: JTextField
#Autopilot Output Variable: JTextField
#Acquittal Input Variable: JButton
#Previous Altitude Value: float = 0
+Class GUI()
+Application Launch(): void
+Set ErrorLedOutputVariable(color: Color): void
+Set WarningLedOutputVariable(color: Color): void
+Set AlarmLedOutputVariable(color: Color): void
+Set AltitudeOutputVariable(value: float): void
+Set AutopilotOutputVariable(value: String): void
+Get AltitudeInputVariable(): float
+Get AcquittalInputVariable(): boolean
```

Metodă	Descriere
Application_Launch()	Creează frame-ul GUI-ului și îl afișează pe ecran.  public static void Application_Launch() {

```
Constructorul clasei inițializează elementele GUI-ului.
                           public Class_GUI()
                               setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT ON CLOSE);
                               setBounds(100, 100, 385, 229);
                               contentPane = new JPanel();
                               contentPane.setForeground(Color.BLACK);
                               contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
                               setContentPane(contentPane);
                               contentPane.setLayout(null);
                               Error_Led_Output_Variable.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                               Error_Led_Output_Variable.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 50));
                               Error_Led_Output_Variable.setForeground(Color.GREEN);
                               Error Led Output Variable.setBounds(295, 20, 45, 36);
                               contentPane.add(Error Led Output Variable);
                               Warning Led Output Variable.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                               Warning_Led_Output_Variable.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 50));
                               Warning Led Output Variable.setForeground(Color.GREEN);
                               Warning Led Output Variable.setBounds(295, 87, 45, 36);
                               contentPane.add(Warning Led Output Variable);
                               Alarm_Led_Output_Variable.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                               Alarm Led Output Variable.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 50));
                               Alarm Led Output Variable.setForeground(Color.GREEN);
                               Alarm Led Output Variable.setBounds(295, 153, 45, 30);
                               contentPane.add(Alarm Led Output Variable);
                               Altitude Output Text.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
Class GUI()
                               Altitude_Output_Text.setText("Altitude Output");
                               Altitude_Output_Text.setEditable(false);
                               Altitude_Output_Text.setBounds(165, 2, 84, 20);
                               Altitude_Output_Text.setColumns(10);
                               contentPane.add(Altitude Output Text);
                               Altitude_Output_Variable.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                               Altitude_Output_Variable.setEditable(false);
                               Altitude_Output_Variable.setColumns(10);
                               Altitude Output Variable.setBounds(165, 33, 84, 20);
                               contentPane.add(Altitude Output Variable);
                               Altitude_Input_Variable.setText("9000");
                               Altitude Input Variable.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                               Altitude Input Variable.setBounds(10, 31, 84, 20);
                               Altitude Input Variable.setColumns(10);
                               contentPane.add(Altitude Input Variable);
                               Alarm_Led_Text.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                               Alarm_Led_Text.setText("Alarm LED");
                               Alarm_Led_Text.setEditable(false);
                               Alarm Led Text.setColumns(10);
                               Alarm Led Text.setBounds(275, 129, 84, 20);
                               contentPane.add(Alarm Led Text);
                               Warning Led Text.setText("Warning LED");
                               Warning_Led_Text.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                               Warning Led Text.setEditable(false);
                               Warning_Led_Text.setColumns(10);
                               Warning Led Text.setBounds(275, 66, 84, 20);
                                contentPane.add(Warning Led Text);
```

```
Error Led Text.setText("Error LED");
                                      Error Led Text.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                                      Error Led Text.setEditable(false);
                                      Error_Led_Text.setColumns(10);
                                      Error Led Text.setBounds(275, 2, 84, 20);
                                      contentPane.add(Error Led Text);
                                      Altitude_Input_Text.setText("Altitude Input");
                                      Altitude_Input_Text.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                                      Altitude Input Text.setEditable(false);
                                      Altitude_Input_Text.setColumns(10);
                                      Altitude_Input_Text.setBounds(10, 0, 84, 20);
                                      contentPane.add(Altitude_Input_Text);
                                      Acquittal Input Variable.setBounds(10, 126, 84, 23);
                                      contentPane.add(Acquittal Input Variable);
                                      Autopilot Output Text.setText("Autopilot State");
                                      Autopilot Output Text.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                                      Autopilot Output Text.setEditable(false);
                                      Autopilot_Output_Text.setColumns(10);
                                      Autopilot_Output_Text.setBounds(165, 129, 84, 20);
                                      contentPane.add(Autopilot_Output_Text);
                                     Autopilot Output Variable.setText("OFF");
                                     Autopilot Output Variable.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
                                     Autopilot_Output_Variable.setEditable(false);
                                     Autopilot_Output_Variable.setColumns(10);
                                      Autopilot_Output_Variable.setBounds(165, 163, 84, 20);
                                      contentPane.add(Autopilot Output Variable);
                                 Modifică valoarea LED-ului asociat semnalului Error.
                                          public static void Set_ErrorLedOutputVariable(Color color)
                                               try
 Set ErrorLedOutputVariable()
                                                   Error_Led_Output_Variable.setForeground(color);
                                               catch (Exception e) { }
                                           }
                                 Modifică valoarea LED-ului asociat semnalului Warning.
                                         public static void Set WarningLedOutputVariable(Color color)
                                              try
Set_WarningLedOutputVariable()
                                              {
                                                 Warning Led Output Variable.setForeground(color);
                                              catch (Exception e) { }
                                         }
```

```
Modifică valoarea LED-ului asociat semnalului Alarm.
                                                public static void Set AlarmLedOutputVariable(Color color)
                                                    try
Set_AlarmLedOutputVariable()
                                                        Alarm Led Output Variable.setForeground(color);
                                                    catch (Exception e) { }
                                    Modifică valoarea altitudinii afișate pe display.
                                             public static void Set AltitudeOutputVariable(float value)
 Set_AltitudeOutputVariable()
                                                     Altitude_Output_Variable.setText(Float.toString(value));
                                                 catch (Exception e) { }
                                    Modifică valoarea afișată a stării pilotului automat.
                                                public static void Set_AutopilotOutputVariable(String value)
                                                    try
Set_AutopilotOutputVariable()
                                                        Autopilot Output Variable.setText(value);
                                                    catch (Exception e) { }
                                    Citește și returnează valoarea altitudinii de la senzorul de altitudine.
                                      public static float Get_AltitudeInputVariable()
                                          float Current_Altitude = Previous_Altitude_Value;
                                          try
 Get_AltitudeInputVariable()
                                              Current_Altitude = Float.parseFloat(Altitude_Input_Variable.getText());
                                              Previous Altitude Value = Current Altitude;
                                          catch (Exception e) { }
                                          return Current_Altitude;
                                    Citește și returnează starea achitării de la butonul acționat de pilot.
                                      public static boolean Get_AcquittalInputVariable()
                                          boolean Current Acquittal State = false;
                                          try
 Get_AcquittalInputVariable()
                                              Current Acquittal State = Acquittal Input Variable.getModel().isPressed();
                                          catch (Exception e) { }
                                          return Current Acquittal State;
                                      }
```

#### 6.4. Package\_Monitor

#### 6.4.1. Descriere

Se ocupă cu monitorizarea altitudinii unui avion:

- Preia valorile de intrare prin intermediul Package\_Input.
- Prelucrează informațiile, calculând comenzile de ieșire.
- Transmite valorile de ieșire către Package Output.

Conține clasa Class AltitudeMonitor.

#### 6.4.2. Interfață

Pachetul Package\_Monitor primește date de la pachetul Package\_Input, date ce reprezintă valorile primite de la senzorii de altitudine și de achitare a stării semnalului de Warning.

Pachetul Package\_Monitor transmite date către pachetul Package\_Output, date ce reprezintă anumite valori ale comenzilor indicatoarelor: LED-uri, afișorul cu ceas al altitudinii și afișorul stării pilotului automat.

#### 6.4.3. Continut

Package_Monitor		
Class_AltitudeMonitor (from Model)		
#MIN ALTITUDE: float = 0 {readOnly} #MAX ALTITUDE: float = 15000 {readOnly} #MAX WRONG READS: int = 3 {readOnly} #MAX WRONG READS: int = 3 {readOnly} #MAX WARNING ALTITUDE: float = 8000 {readOnly} #MAX ALARM ALTITUDE: float = 5000 {readOnly} #Counter Wrong Value Altitude Sensor: int = 0 #Altitude Input Value: float = 0 #Acquittal Input Value: boolean = false #Acquittal In Warning Zone Requested: boolean = false #Acquittal In Alarm Zone Requested: boolean = false #Actopilot Output Value: boolean = false #Error Led Output Indicator: Class Indicators #Warning Led Output Indicator: Class Indicators #Error Led Output Value: boolean = false #Error Led Output Value: boolean = false #Error Led Output Value: boolean = false #Alarm Led Output Value: float = 0 #Altitude Output Value: float = 0		
#Previous Altitude Input Value: float = 0  +main(args: String): void +Application AltitudeMonitor(): void		

Metodă	Descriere
	Este punctul principal de intrare al programului. Pornește interfața din pachetul
	Package_GUI cu ajutorul căreia se simulează intrările și ieșirile. Se apelează metoda
	de monitorizare Application_Launch.
	<pre>public static void main(String[] args)</pre>
main()	Class_GUI.Application_Launch();
	while(true)
	{     Application_AltitudeMonitor();
	}
	Prelucrează intrările de la senzori, calculează și transmite comenzile ce trebuie
	aplicate ieșirilor. Citește ciclic la o secundă intrările simulate de GUI și calculează
	ieșirile conform algoritmului.
	<pre>public static void Application_AltitudeMonitor() {</pre>
	// Valorile senzorilor sunt citite la intervale de o secunda try f
	// asteapta o secunda TimeUnit. <i>SECONDS</i> .sleep(1);
	} catch (InterruptedException e) { }
	<pre>// Altitudinea este citita cu ajutorul unui "senzor" (GUI). Altitude_Input_Value = Class_Sensors.Read_AltitudeSensor(); Acquittal_Input_Value = Class_Sensors.Read_AcquittalSensor();</pre>
	<pre>if (Acquittal_Input_Value == true) {</pre>
	<pre>if (Altitude_Input_Value &lt; MAX_ALARM_ALTITUDE) {</pre>
Application_AltitudeMonitor()	Acquittal_In_Alarm_Zone_Requested = true; } else if (Altitude_Input_Value < MAX_WARNING_ALTITUDE)
rippineuron_rinduaerviolintor()	{
	}
	<pre>// Toate valorile citite trebuie sa fie intr-un interval predefinit if ( (Altitude_Input_Value &lt; MIN_ALTITUDE)    (Altitude_Input_Value &gt; MAX_ALTITUDE))</pre>
	{     //Valorile in afara intervalului sunt ignorate.     Altitude_Input_Value = Previous_Altitude_Input_Value;     Counter_Wrong_Value_Altitude_Sensor++;
	} else
	{     Previous_Altitude_Input_Value = Altitude_Input_Value;     Counter_Wrong_Value_Altitude_Sensor = 0; }
	// Cand trei citiri succesive ale unui senzor genereaza valori in afara intervalului predefinit  if (Counter_Wrong_Value_Altitude_Sensor == MAX_WRONG_READS)
	<pre>{     //un led, ce corespunde senzorului respectiv, isi schimba culoarea     //din verde in rosu (se genereaza ERROR)     Error_Led_Output_Value = true; }</pre>
	// In functie de valorile citite se pot genera semnale WARNING sau ALARM

```
Atunci cand altitudinea este este mai mica decat 8000m, un semnal WARNING este generat
     // Dupa achitare un nou WARNING va fi generat doar daca a
    //existat cel putin o citire pentru care nu s-a generat WARNING sau ALARM.
     // Cand un semnal WARNING este generat..
    if ( (Altitude_Input_Value < MAX_ALARM_ALTITUDE) && (Acquittal_In_Alarm_Zone_Requested == false) )</pre>
         // ...un led isi schimba culoarea din verde in rosu.
        Warning_Led_Output_Value = true;
    else if ( (Altitude Input Value >= MAX ALARM ALTITUDE) && (Altitude Input Value < MAX WARNING ALTITUDE)
            && (Acquittal In Warning Zone Requested == false) )
         // ...un led isi schimba culoarea din verde in rosu.
        Warning_Led_Output_Value = true;
    else
         // Un WARNING persista pana cand este achitat de pilot sau dispar conditiile care l-au generat.
         // Daca semnalul WARNING este achitat atunci se activeaza pilotul automat.
        if (Altitude_Input_Value >= MAX_WARNING_ALTITUDE)
             Acquittal_In_Alarm_Zone_Requested = false;
             Acquittal_In_Warning_Zone_Requested = false;
         else if (Acquittal_In_Warning_Zone_Requested == true)
             Autopilot_Output_Value = true;
        Warning_Led_Output_Value = false;
    }
    // Atunci cand altitudinea este este mai mica decat 5000, un semnal ALARM este generat
    // Un ALARM persista pana cand dispar conditiile care 1-au generat
    // Dupa aparitia semnalului ALARM se activeaza pilotul automat.
    // Cand un semnal ALARM este generat.
    if (Altitude_Input_Value < MAX_ALARM_ALTITUDE)</pre>
        // ...un led isi schimba culoarea din verde in rosu.
Alarm_Led_Output_Value = true;
        Autopilot_Output_Value = true;
    else
    {
         Alarm_Led_Output_Value = false;
     // Pilotul automat se dezactiveaza daca altitudinea este mai mare decat 9000m
    if (Altitude_Input_Value > AUTOPILOT_DISABLE_ALTITUDE)
        Autopilot_Output_Value = false;
    Error_Led_Output_Indicator.Write_LedIndicator(Error_Led_Output_Value);
    Warning Led Output Indicator. Write LedIndicator (Warning Led Output Value);
    Alarm_Led_Output_Indicator.Write_LedIndicator(Alarm_Led_Output_Value);
    // Altitudinea este afisata pe un "ecran de tip ceas" (GUI)
   Altitude_Output_Value = Altitude_Input_Value;
Class_Indicators.Write_Altitude_Indicator(Altitude_Output_Value);
    // afiseaza starea pilotului automat in GUI
    Class Indicators.Write AutopilotIndicator(Autopilot Output Value);
}
```

## 7. Matricea de trasabilitate

Identificator Specificație	Componenta software	Comentarii
S001	Class_GUI::Get_AltitudeInputVariable()	
	Class_Sensors::Read_AltitudeSensor()	
S002	Class_GUI::Set_AltitudeOutputVariable()	
	Class_Indicators:: Write_AltitudeIndicator()	
S003	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
	Class_Sensors::Read_AltitudeSensor()	
S004	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
S005	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
S006	Class_AltitudeMonitor	
S007	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
	Class_Indicators::Write_LedIndicator()	
	Class_GUI::Set_ErrorLedOutputVariable()	
S008	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
S009	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
S010	Class_Indicators::Write_LedIndicator()	
	Class_GUI::Set_WarningLedOutputVariable()	
S011	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
S012	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
	Class_Indicators::Write_AutopilotIndicator()	
S013	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
S014	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
S015	Class_Indicators::Write_LedIndicator()	
	Class_GUI::Set_AlarmLedOutputVariable()	
S016	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
	Class_Indicators::Write_AutopilotIndicator()	
S017	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	
S018	Class_AltitudeMonitor::Application_AltitudeMonitor()	

	Class_Indicators::Write_AutopilotIndicator()	
S019	Class_GUI::Get_AcquittalInputVariable()	
	Class_Sensors:: Read_AcquittalSensor()	
S020	Class_Indicators::Write_AutopilotIndicator()	
	Class_GUI::Set_AutopilotOutputVariable()	